



Glanzende high-performance coating voor ziekenhuizen zijdeglans high-performance coating voor ziekenhuizen

Toepassingsbereik

Alle waterbestendige vloeren met uitzondering van houten vloeren, laminaat en kurk.



ONTOP HOSPITAL
BRILLIANT

ONTOP HOSPITAL
SILK

Gebruiksaanwijzing

Vloeren voorafgaand aan het aanbrengen van ONTOP HOSPITAL basisreinen, dan met schoon water nabewerken en laten drogen. ONTOP HOSPITAL SILK: Voor gebruik goed schudden. Onverdund tenminste twee lagen gelijkmatig aanbrengen. Laat tussen het aanbrengen de lagen volledig drogen. Nadien polijsten is niet nodig omdat dit product een karakteristieke glans geeft.

Producteigenschappen

- Hechting aan restvochtige vloeren – ook linoleum
- ONTOP HOSPITAL kan gebruiksvriendelijk en snel worden toegepast
- De droogsnelheid maakt snelle werkzaamheden daarna mogelijk
- Uitstekende duurzaamheid op alle gangbare vloerbedekkingen – voor een lange levensduur
- Bestand tegen alle gangbare alcoholhoudende handontsmettingsmiddelen
- Behandelingcosmetiek:
ONTOP HOSPITAL SILK en ONTOP HOSPITAL BRILLIANT kunnen gecombineerd worden gebruikt
- Karakteristieke glansweergave blijft gehandhaafd over de gehele levenscyclus
- Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren
- FIGR-getest; DIN EN 13893 (elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische wrijving van droge vloeroppervlakken)
- ONTOP HOSPITAL BRILLIANT: Geschikt voor het coaten van geleidende, elastische vloerbedekkingen (materiaaltest certificaat TÜV Süd) conform de vereisten van DIN IEC 60167 (max. 2 lagen aanbrengen met dosering max 24 ml/laag)
- Vrij van parfum en geurstoffen

Opmerking

ONTOP HOSPITAL SILK en ONTOP HOSPITAL BRILLIANT tegen vorst beschermen! Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren.

Overige informatie

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

Doos met 3 flacons á 3 l art.nr. 00811

ONTOP HOSPITAL SILK:

Doos met 3 flacons á 3 l art.nr. 00810

ONTOP HOSPITAL BRILLIANT:

★	Matterend vermogen
★★	Glans
★★	Slijtvastheid
★	Herstelt beschermende film laag
★★★	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

ONTOP HOSPITAL SILK:

★★	Matterend vermogen
★	Glans
★★	Slijtvastheid
★	Herstelt beschermende film laag
★★★	Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 0823

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

DR.SCHNELL